






SF-37R 型冷氣控制面板操作及安裝說明

- (A) 接上電源前，請先將 110/220V [電源選擇開關] 切至適當位置後接上電源，避免損壞電子板。
(B) 第一次接上電源時，各項功能的最初內定值如下：
 - 設定溫度 26 度
 - 設定時間 50 分鐘
 - 下限設定溫度 25 度
 - 冷氣功能狀態
 - 風量為強風(C) 壓縮機停機後，有 3 分鐘延遲保護再起動 (室溫>設定溫度時)。
(D) 如果視窗顯示[LO]或[HI]，表示溫度異常(不在 6~38 度範圍內)，請檢查感溫棒位置是否恰當。
- 關機供電中：
 - 視窗顯示室內溫度(6~35 度)。
 - 定時鍵：顯示預約關機時間(0~990M)。
 - 定溫鍵：顯示預約開機後的室內溫度(最低設定溫度~32 度)。
- 電源鍵：按一下 ON，再按一下 OFF。
- 功能選擇鍵： 每按一下，三種功能循環選擇。
功能說明：
 - 冷氣- 當室內溫度大於設定溫度，且壓縮機已停機超過 3 分鐘時，壓縮機開始動作；當室溫小於設定溫度 1 度時，壓縮機停止運轉。
 - 除濕- 風速被強制設定弱冷，且不受溫度控制，壓縮機每動作 10 分鐘即停止 10 分鐘，循環切換；[風速選擇][舒眠]功能無效。
 - 送風- 壓縮機不動作，[舒眠]功能無效，其餘和冷氣功能相同。
- 風速選擇：
 -  每按一下，依左圖循環選擇。
(B) 在除濕功能下，[風速選擇] 鍵無效。
(C) 自動時：
 - 室溫比設定溫度高 3 度以上時為強冷。
 - 室溫比設定溫度高 1 度時為適冷。
 - 室溫等於設定溫度時為弱冷。
 - 室溫低於設定溫度 1 度時，壓縮機停止運轉。
- 溫度設定：
 - 當按上下數鍵時，視窗顯示設定溫度，停止按 3.5 秒時，視窗閃三下後回復顯示室溫。
 -  上數鍵 每按一下則設定溫度增加 1 度。
 -  下數鍵 每按一下則設定溫度減少 1 度。
 - 開機或關機中都可設定，溫度設定範圍(最低設定溫度~ 32 度)。
- 時間設定：
 -  當按 [定時] 鍵時，視窗顯示設定時間(00~99)，停止按 3.5 秒時，視窗閃三下後回復顯示室溫。(注意：此按鍵，只顯示預約關機時間，無法調整時間，如要調整時間，須用管理者遙控器調整。)
 - 顯示 00=不限制，01=10 分鐘，06=60 分鐘，10=100 分鐘，12=120 分鐘，99=990 分鐘。
- 舒眠設定：
 - 只有在 [冷氣] 功能下才有效。
 - 當設定為 [舒眠] 時，微電腦會在 1 小時後，自動把所設定的溫度提高 1 度，第 2 小時再提升 1 度，至此設定溫度不在變動，直至關機。
- 風向：當按下 [風向] 鍵時，風向即搖擺，再按一下停止搖擺。